耐火材補修マップ

:高温により耐火材が劣化した部位



ホッパー
起動停止時の温度変化による脱落

スラグ落ち口
スラグによる耐火劣化